

HOT-DOG MASCHINE



HHD-2



HHD-1

Anleitung

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für diese professionelle Ausrüstung entschieden haben! Sie haben sich für eine Ausrüstung entschieden, die optimale technische Eigenschaften mit höchstem Bedienkomfort verbindet. Wir möchten, dass mit diesem Gerät vollkommen zufrieden sind.

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen genau, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen, Verbrennungen anderer Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Bei der Verwendung dieses Geräts sind die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen ständig zu beachten, etwa:

- Beachten Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie immer zusammen mit dem Gerät auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Sonnenlicht, Frost und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Stellen Sie sicher, dass nur geschulte Personen das Gerät benutzen können.
- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs oder wenn die Oberflächen noch heiß sind.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß ausgeschaltet ist, bevor Sie es anschließen oder trennen.
- Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen; Verwenden Sie immer die Griffe und Knöpfe.
- Halten Sie das Kabel von heißen Teilen fern.
- Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Personal reparieren.
- Verwenden Sie nur originale Ersatzteile.

2. OBJEKTE, KOMPONENTEN, DIE IM PAKET ENTHALTEN SIND

- Produktname: Hot-Dog Maschine
- Ersatzteile: Eine Edelstahlabdeckung
Zwei Edelstahlbehälter
Ein Zylinder
Ein Aluminium-Wasserbehälter
Vier Heizungen Stange

3. VERWENDUNG

Dieses Gerät kann zum Kochen von Würstchen durch Dampf oder Brot zum Kochen von Hot-Dog verwendet werden.

4. BETRIEBSMODI

In der Hot-Dog Maschine befindet sich ein Heizbehälter, mit dem der Hot-Dog durch den vom Wasser im Wasserbehälter erzeugten Dampf gekocht wird.

Die Hülle des Heizbehälters aus Glas sollte auf den Wasserbehälter gelegt werden. Es gibt zwei Dummy Boards, eines dient zur Aufbewahrung von gekochten Hot-Dogs und das andere zum Kochen von Hot-Dogs. Ein Hot Dog wird für eine kurze Zeit gekocht, es wird also kein Wasser auf der Oberfläche vorhanden sein.

Der Heizstab wird zum Backen von Brot verwendet.

Mit dem Einsteller kann die Temperatur der Komponenten eingestellt werden, und diese Komponenten werden gleichzeitig zum Heizen von Stab und Wasserbehälter verwendet.

5. BETRIEB / HANDLING

a) Vorsicht:

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe einer Wand oder einer Trennwand aus brennbaren Materialien, auch wenn diese mit einem guten Isoliermaterial abgedeckt ist.
- Ein Abstand von 10 cm von der Trennwand oder der Wand wird als ausreichend angesehen.

b) Verwendung:

- Geben Sie etwa 650 ml Wasser in den Wasserbehälter
- Verwenden Sie die Maschine nicht ohne Wasser.

Schließen Sie die Stromversorgung an:

- Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz des Netzes mit den auf dem Typenschild angegebenen Zahlen übereinstimmen.
- Bitte überprüfen Sie, ob das Stromkabel und der Stecker in Ordnung sind.
- Bitte richten Sie das Stromkabel gerade aus, kreuzen Sie ein Quadratloch und bedecken Sie das Quadratloch, bevor Sie es kreuzen.
- Der Stecker sollte in die Buchse gesteckt werden, die mit einem Schutzleiter ausgestattet ist.

Vorsicht: Wenn Sie den Netzstecker in eine Steckdose ohne Schutzleiter oder direkt an das Stromnetz stecken, bitten Sie eine geschulte Person, dies zu tun.

START:

1. Wählen Sie die gewünschte Temperatur aus.
2. Wenn Sie schnell vorheizen wollen, stellen Sie bitte den Knopf auf die Position "MAX".

3. Wenn Sie es ständig benutzen, berücksichtigen Sie bitte die Temperatur und stellen Sie das Gerät auf eine bestimmte Position ein.

Stopp:

1. Drehen Sie den Knopf in die Position < 0 >.
2. Trennen Sie die Stromversorgung.
3. Lassen Sie die Maschine abkühlen.
4. Reinigen Sie die

Maschine. d) Fehler /

Reparatur:

Im Falle eines Ausfalls oder einer Beschädigung eines Teils wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst und lassen Sie eine qualifizierte Person die technischen Probleme lösen.

6. REINIGUNG UND WARTUNGSARBEITEN

- Entfernen Sie den Stecker
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur mittlere, nicht scheuernde Pflegemittel für Edelstahl, Seifenwasser oder Geschirrspülmittel mit einem nicht scheuernden Schwamm.
- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
- Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Wasserstrahl, da Leckagen zu irreparablen Schäden führen können.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, um Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.